

Amazon Alexa – sicher einrichten

Ich möchte nicht aus Versehen etwas kaufen.

- Sprachcode zur Bestätigung von Einkäufen einrichten:** Mit Sprach PIN bestätigen bevor Sie wirklich etwas kaufen.
→ *Alexa-App > Einstellungen > Alexa-Konto > Spracheinkauf > Sprachcode*
 - Spracheinkäufe deaktivieren:** Sie können nichts mehr per Alexa kaufen.
→ *Alexa-App > Einstellungen > Alexa-Konto > Spracheinkauf > Aus*
-

Ich möchte nicht, dass Alexa zuhört, ohne dass ich es merke.

- Anfragetöne einstellen:** Alexa gibt ein Signalton, sobald sie zuhört.
→ *Alexa-App > Einstellungen > Geräteeinstellungen >Gerät auswählen > Töne > Start und Ende der Anfrage*
 - Mikrofon ausstellen:** Alexa hört nichts mehr aber kann als Lautsprecher über die App weiterverwendet werden.
→ *"Mikrofon Aus"-Knopf auf dem Gerät drücken*
 - Stecker ziehen:** Alexa ist komplett aus. Schließen Sie sie nur an den Strom an, wenn Sie sie wirklich benutzen.
→ *Stromstecker ziehen*
-

Ich möchte wissen, was Alexa aufgezeichnet hat und ob es an Amazon gesendet wird und diese Daten löschen.

- Alle Sprachaufzeichnungen anschauen:** Was hat Alexa alles gehört?
→ *Alexa-App > Alexa-Datenschutz > Sprachaufnahmen-Verlauf überprüfen*
- Löschen per Sprachbefehl:** Alexa lösche, was ich gesagt hab
→ *Alexa-App > Einstellungen > Alexa-Datenschutz > Sprachaufnahmen-Verlauf überprüfen >Löschen per Sprachbefehl aktivieren*
- Keine Daten an Amazon schicken:**
→ *Alexa-App > Einstellungen > Alexa-Datenschutz > Legen Sie fest, wie Ihre Daten Alexa verbessern*